

# Coffexano-cit

## Entkalker für Kaffeemaschinen und Küchengeräte

- ▲ Entfernt schnell und zuverlässig hartnäckige Kalkablagerungen und darin gebundene Verunreinigungen
- ▲ Erfüllt die Anforderungen an die Hygiene und verlängert die Funktionstüchtigkeit des Gerätes
- ▲ Regelmäßige Anwendung verhindert weiteren Kalkaufbau
- ▲ Materialschonend
- ▲ Frei von Duft- und Farbstoffen



### Anwendungsbereich

Für handelsüblichen Kaffee- und Espressomaschinen sowie Küchengeräte, wie z. B. Wasserkocher, geeignet.

### Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Eine regelmäßige und frühzeitige Entkalkung ist zur Pflege Ihres Gerätes sinnvoll und sollte spätestens alle 3 Monate erfolgen.

### Entkalkung von Kaffeemaschinen und Küchengeräten:

50–100 ml zu 1 L kaltem Wasser.

Wassertank mit Entkalkungslösung füllen. Entkalkungsprogramm starten bzw. Lösung durch den Heißwasserauslauf fließen lassen und zur besseren Wirkung kurze Zeit einwirken lassen. Wassertank und Gerät mit klarem Wasser spülen. Eventuell verspritzte Entkalkungslösung sofort mit einem Tuch aufnehmen und mit klarem Wasser nachwaschen.

Verbrauch: keine Angabe möglich.

Der Verbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

Flächen und Küchengeräte, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser spülen.

### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Organische Säuren, Additive.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 1,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 2

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.