

ARCANDIS-Splend

Saurer Klarspüler

- ▲ Hochkonzentrierter, saurer Klarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen
- ▲ Schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung des Spülgutes
- ▲ Hohe Qualität des Trocknungsprozesses selbst bei schwankenden Wasserhärten
- ▲ Schaumarm eingestellt, deswegen selbst bei höherer Konzentration verringertes Aufschäumen
- ▲ Sorgt für einwandfrei glänzendes Geschirr



Anwendungsbereich

Für alle Arten von säurebeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff.

Anwendung

Bei Produktwechsel müssen die Dosiervorrichtung und die dazugehörigen Schläuche gründlich mit Wasser gespült werden.

Maschinelle Geschirr-Reinigung:

| Dosierempfehlung für Geschirrspülmaschinen | |
|--|-----------------|
| Härtebereich 1 ($< 1,5$ mmol/L) | 0,2 g/L Wasser |
| Härtebereich 2 (1,5 – 2,5 mmol/L) | 0,35 g/L Wasser |
| Härtebereich 3 ($> 2,5$ mmol/L) | 0,35 g/L Wasser |

Die Dosierung erfolgt über eine maschinenintegrierte Dosiervorrichtung oder über programmierbare KIEHL-Dosiergeräte. Um das bestmögliche Trocknungsergebnis zu erzielen, wird die Dosierung entsprechend den objektspezifischen Bedingungen (Wasserhärte, Verschmutzungsgrad, Maschinentyp) von einem KIEHL-Servicetechniker eingestellt. Dosierung siehe Tabelle. Verbrauch: keine Angabe möglich. Der Verbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit ARCANDIS-eco sichergestellt. Bei Untertischspülmaschinen Produkt in die dafür vorgesehene Dosierkammer einfüllen. Klarspülerdosierung auf Stufe 1 oder 2 einstellen.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Bei richtiger Dosierung und der niedrigsten empfohlenen Temperatur tragen Sie zur Verringerung der Wasserverschmutzung sowie des Energie- und Wasserverbrauchs bei. Informationen zur örtlichen Wasserhärte erhalten Sie bei Ihrem kommunalen Wasserversorger. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, organische Säuren, Lösungsvermittler, Lebensmittelfarbstoff.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 2,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

| Artikelnummer | Verpackungseinheit (VPE) | Inhalt in kg | Anzahl VPE je Palette |
|---------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|
| j561701 | 6 x 1 L PCR-Flaschen (Karton) | | 84 |
| j561710 | 10 L Kanister | 10,2 | 60 |
| j561721 | 20 L Kanister | 20,4 | 36 |
| j561772 | 200 L Fass | 204 | 2 |

ARCANDIS-Splend

Saurer Klarspüler

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung, H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.